


Параметры корпуса

Высота двери(h)=H-12mm




Параметры присадки







Установка роликов




Установка доводчиков



Установка заглушек (опционально)




Установка направляющих




Установка фасадов

После установки фасада отключите фиксатор ролика



Регулировка фасада

1. Регулировка производится на нижних роликах



2 Регулировка доводчика

2.5mm шестигранный ключ

