






x5 x4 x4 x10 x2 x2







1







2









3




4




5




6




7




8




9




10



11




12





13



Прежде чем установить ящик, необходимо при помощи винта (2) переместить регулировочный корректор (1) в среднее положение

14

